Kurzanleitung

ShishaX VOLTA · Elektrischer Shisha-Kopf · Modell Black

Die ausführliche Bedienungsanleitung mit allen Sicherheitshinweisen findest du über den QR-Code auf Seite 2. Lies vor der ersten Nutzung die Sicherheitshinweise.



1 Isolierfolie entfernen
Bodenkappe abschrauben, Akku herausziehen, Isolierfolie abziehen, Akku einsetzen, Bodenkappe fest zuschrauben (nur beim ersten Mal).



2 Akku laden
USB-C-Kabel am Unterteil anschließen und voll laden, ca. 1 bis 1,5 Stunden.



3 Kammer füllen
Unteres Sieb in die Keramikkammer legen, ca. 10 g Shisha-Tabak locker darauf geben, nicht andrücken.



4 Sieb auflegen
Oberes Sieb auflegen und den Kammerrand sauber wischen.



5 Einsetzen
Kammer mit den Sieben nach oben in die Heizkammer setzen, Deckel fest aufschrauben (nicht überdrehen).



6 Aufsetzen
Silikondichtung (meist 18 mm, bei lockerem Sitz 16 mm) in die Bodenkappe stecken und das Gerät auf den Kopfadapter drücken, bis du Widerstand spürst.



7 Einstellen
Einschalten: **O** drücken, sofort erneut drücken und halten. 1× **O** Dauer, 1× **<** Deckel, 1× **>** Seite; Einstieg 200 °C.



8 Vorheizen
2× **O**: ca. 8 Minuten Vorheizen, dann „Enjoy your session“. 2× **O** verlängert um 10 Minuten, bis höchstens 150 Minuten.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Deckel und Heizkammer werden sehr heiß und bleiben lange heiß. Nicht berühren, Kammer nur abgekühlt und mit Pinzette entnehmen.
- Stabil und aufrecht auf hitzebeständiger Fläche betreiben, nicht kippen, nie unbeaufsichtigt, außer Reichweite von Kindern. Nur für Erwachsene.
- Nicht wasserdicht. Vor der gründlichen Reinigung den Akku entnehmen.
- Nur Original-Akkus von ShishaX und geeignete USB-C-Netzteile verwenden; nicht unbeaufsichtigt laden.
- Bei Geruch nach verbranntem Kunststoff oder Metall sofort ausschalten und nicht weiter benutzen.

Tasten im Überblick

Was du tun willst	So geht's
Einschalten / Ausschalten	**O** einmal drücken, dann sofort erneut drücken und halten, bis das Display an- bzw. ausgeht
Session-Dauer einstellen	1× **O**, dann mit **<** / **>** einstellen
Deckeltemperatur (oben)	1× **<**, dann mit **<** / **>** einstellen
Seitentemperatur	1× **>**, dann mit **<** / **>** einstellen
Vorheizen starten	2× **O** (Doppeltipp) auf dem Startbildschirm
Vorheizen überspringen	während des Vorheizens **O** 2 Sekunden halten
Pause	1× **O** während der Session
Fortsetzen	2× **O** nach einer Pause
Session verlängern	2× **O** während der Session: je +10 Minuten, insgesamt höchstens 150 Minuten
LED-Ring einstellen	3× **O**, dann mit **<** / **>** einen der 5 Modi oder „OFF“ wählen
Tastensperre an/aus	4× **O** schnell hintereinander
Geräte-Einstellungen	**<** und **>** gleichzeitig; mit **<** / **>** wählen, mit **O** ein- oder ausschalten

Nach der Session

Ausschalten, mindestens 30 Minuten abkühlen lassen, Deckel abschrauben, Keramikkammer mit einer Pinzette entnehmen, Siebe und Tabakreste entfernen, Heizkammer trocken ausbürsten. Nie abspülen oder eintauchen.

Ausführliche Bedienungsanleitung
https://documents.hookain.de/manual/shishax/volta/de/shishax-volta-bedienungsanleitung-de-v2.pdf

App (optional): Android ShishaX-App bei Google Play; iPhone über den SHX Browser mit shishax.app.

Hersteller
ShishaX · SHX Corporation · 1602 Lockness Place · Torrance, CA 90501 · USA
Telefon: +1 908 947 8590 · E-Mail: sales@shishax.com · shishax.com · Support: support.shishax.com

Händler
HOOKAIN GmbH · Grüner Brunnenweg 146 · 50827 Köln · Deutschland
Telefon: +49 221 999 88 111 · E-Mail: b2b@hookain-tobacco.com

Stand: 27.09.2026, Version 2. Angaben laut Hersteller; Abbildungen können vom Produkt abweichen. Tabak ist nicht im Lieferumfang enthalten.