Guía rápida

ShishaX VOLTA · Cazoleta eléctrica para cachimba · Modelo Black

El manual de instrucciones completo con todas las indicaciones de seguridad está disponible mediante el código QR de la página 2. Lee las indicaciones de seguridad antes del primer uso.



1 Retirar la lámina aislante
Desenrosca la tapa inferior, saca la batería, retira la lámina aislante, coloca la batería y enrosca bien la tapa inferior (solo la primera vez).



2 Cargar la batería
Conecta el cable USB-C a la parte inferior y carga por completo, aprox. de 1 a 1,5 horas.



3 Cargar la cámara
Pon una rejilla inferior en la cámara de cerámica y añade aprox. 10 g de tabaco de cachimba suelto, sin apretar.



4 Colocar la rejilla
Pon una rejilla superior encima y limpia el borde de la cámara.



5 Insertar
Coloca la cámara en la cámara de calor con las rejillas hacia arriba y enrosca bien la tapa (sin apretar en exceso).



6 Colocar
Introduce la junta de silicona (normalmente 18 mm; 16 mm si queda floja) en la tapa inferior y presiona el aparato sobre el adaptador de la cazoleta hasta notar resistencia.



7 Ajustar
Encender: pulsa **O** y enseguida otra vez manteniéndolo. 1× **O** duración, 1× **<** tapa, 1× **>** lateral; para empezar, 200 °C.



8 Precalentar
2× **O**: unos 8 minutos de precalentamiento y después «Enjoy your session». 2× **O** alarga 10 minutos, hasta 150 minutos como máximo.

Indicaciones de seguridad importantes

- La tapa y la cámara de calor se calientan mucho y tardan en enfriarse. No las toques; saca la cámara solo en frío y con pinzas.
- Úsalo estable y en vertical sobre una superficie resistente al calor, sin inclinarlo, nunca sin vigilancia y fuera del alcance de los niños. Solo para adultos.
- No es resistente al agua. Saca la batería antes de la limpieza a fondo.
- Usa solo baterías originales de ShishaX y cargadores USB-C adecuados; no cargues sin vigilancia.
- Si huele a plástico o metal quemado, apágalo de inmediato y deja de usarlo.

Botones de un vistazo

Qué quieres hacer	Cómo se hace
Encender / apagar	pulsa **O** una vez y enseguida vuelve a pulsarlo y mantenlo hasta que la pantalla se encienda o se apague
Ajustar la duración de la sesión	1× **O** y ajusta con **<** / **>**
Temperatura de la tapa (arriba)	1× **<** y ajusta con **<** / **>**
Temperatura lateral	1× **>** y ajusta con **<** / **>**
Iniciar el precalentamiento	2× **O** (doble toque) en la pantalla de inicio
Omitir el precalentamiento	mantén **O** 2 segundos durante el precalentamiento
Pausa	1× **O** durante la sesión
Reanudar	2× **O** tras una pausa
Alargar la sesión	2× **O** durante la sesión: +10 minutos cada vez, 150 minutos como máximo en total
Ajustar el anillo LED	3× **O** y elige con **<** / **>** uno de los 5 modos u «OFF»
Bloqueo de botones sí/no	4× **O** seguidos y rápido
Ajustes del aparato	**<** y **>** a la vez; elige con **<** / **>**, activa o desactiva con **O**

Después de la sesión

Apágalo, deja que se enfríe al menos 30 minutos, desenrosca la tapa, saca la cámara de cerámica con unas pinzas, retira las rejillas y los restos de tabaco y cepilla en seco la cámara de calor. No lo enjuagues ni lo sumerjas nunca.

Manual de instrucciones completo
https://documents.hookain.de/manual/shishax/volta/es/shishax-volta-bedienungsanleitung-es-v2.pdf

App (opcional): en Android, app de ShishaX en Google Play; en iPhone, mediante el SHX Browser con shishax.app.

Fabricante
ShishaX · SHX Corporation · 1602 Lockness Place · Torrance, CA 90501 · EE. UU.
Teléfono: +1 908 947 8590 · Correo electrónico: sales@shishax.com · shishax.com · Soporte: support.shishax.com

Vendedor
HOOKAIN GmbH · Grüner Brunnenweg 146 · 50827 Köln · Alemania
Teléfono: +49 221 999 88 111 · Correo electrónico: b2b@hookain-tobacco.com

Versión: 27/09/2026, versión 1. Datos según el fabricante; las imágenes pueden diferir del producto. El tabaco no está incluido.