Indicaciones sobre los accesorios

Batería ShishaX VOLTA · Cámaras de cerámica ShishaX VOLTA (4 unidades) · Rejillas ShishaX VOLTA (10 unidades)

Estos accesorios están pensados solo para la cazoleta eléctrica ShishaX VOLTA y no sirven para otras cazoletas ni aparatos. Ten en cuenta también el manual de instrucciones del ShishaX VOLTA.

Batería ShishaX VOLTA (batería extraíble)




- Batería extraíble original del ShishaX VOLTA, la misma que viene de fábrica en el aparato. Con una segunda batería siempre tienes una cargada.
- Colocación: apaga el aparato, desenrosca la tapa inferior, saca la batería, coloca la otra y enrosca bien la tapa inferior.
- Carga: en el aparato hasta 24 W o por separado mediante el puerto USB-C de la batería hasta 36 W; sirven cargadores de 5 V/5 A, 9 V/3 A y 12 V/3 A. Carga completa en aprox. 1 a 1,5 horas, más con cargadores sencillos.
- Autonomía: alrededor de 1 a 1,5 horas por carga, según la temperatura.
- Almacenamiento: en pausas largas, carga al 50 % aprox., guárdala en un lugar fresco y seco a 0–40 °C y recárgala cada 2 o 3 meses.
- Datos según el fabricante: iones de litio 21700-3S1P, 10,95 V, 5.000 mAh, 54,75 Wh. Garantía del fabricante de 6 meses desde la compra tras el registro en portal.shishax.eu; tus derechos de garantía legal frente a nosotros no se ven afectados.

Cámaras de cerámica ShishaX VOLTA (4 unidades)



- Cámaras vacías de cerámica esmaltada, no cápsulas precargadas. No incluyen rejillas.
- Carga: rejilla inferior en el fondo, aprox. 10 g de tabaco de cachimba suelto, rejilla superior encima y borde limpio. Coloca la cámara en la cámara de calor con las rejillas hacia arriba y enrosca la tapa.
- La cámara se calienta dentro del aparato: sácala solo cuando se haya enfriado (al menos 30 minutos) y siempre con unas pinzas.
- Cuidado: retira los restos de tabaco, afloja con cuidado los depósitos con un cepillo y límpiala en seco. Vuelve a colocarla solo cuando esté completamente seca.
- La decoloración es normal y no es motivo para cambiarla. Cámbiala en cuanto tenga grietas.
- Pieza de desgaste: excluida de la garantía del fabricante; en caso de defecto se aplican tus derechos de garantía legal frente a nosotros.

Rejillas ShishaX VOLTA (rejillas metálicas, 10 unidades)



- 10 rejillas metálicas cortadas por láser: 5 inferiores y 5 superiores, todas con el logotipo «V». Para cada carga necesitas una rejilla inferior y una superior.
- La rejilla inferior va en el fondo de la cámara de cerámica, encima el tabaco, y la rejilla superior lo cubre.
- Saca las rejillas solo cuando el aparato se haya enfriado. Para reutilizarlas, enjuágalas y deja que se sequen por completo; cambia las que estén muy pegajosas.
- Enjuaga solo las rejillas, nunca el aparato.
- Pieza de desgaste: excluida de la garantía del fabricante; en caso de defecto se aplican tus derechos de garantía legal frente a nosotros.

Indicaciones de seguridad de la batería

- Usa solo baterías originales de ShishaX para el ShishaX VOLTA.
- Carga solo con cargadores USB-C adecuados (5 V/5 A, 9 V/3 A o 12 V/3 A) y un cable en buen estado. Carga sobre una superficie no inflamable, a temperatura ambiente y nunca sin vigilancia, no durante la noche.
- No cargues ni guardes la batería cerca de fuentes de calor, a pleno sol ni en un coche caliente; temperatura de almacenamiento de 0–40 °C.
- No abras, aplastes, perfores, dejes caer, cortocircuites, tires al fuego ni mojes la batería. Mantén los contactos lejos de objetos metálicos como llaves o monedas; transporta una batería suelta solo con los contactos cubiertos.
- No cargues ni uses una batería dañada, deformada, hinchada, anormalmente caliente o que huela. Déjala sobre una superficie no inflamable, deja que se enfríe y llévala a un punto de recogida.
- Si sale líquido de la batería, evita el contacto con la piel y los ojos; en caso de contacto, enjuaga con abundante agua y consulta a un médico.
- Si viajas en avión, respeta las normas de la aerolínea para baterías de iones de litio (datos de la batería: 10,95 V, 5.000 mAh, 54,75 Wh, según el fabricante).

Eliminación



Las baterías no van a la basura doméstica: cubre los contactos con cinta y entrégalas gratis en un comercio o en un punto limpio (Reglamento (UE) 2023/1542). Tira las cámaras de cerámica con los residuos generales y las rejillas metálicas en la recogida de metales o en el punto limpio.

Fabricante

ShishaX · SHX Corporation · 1602 Lockness Place · Torrance, CA 90501 · EE. UU.
Teléfono: +1 908 947 8590 · Correo electrónico: sales@shishax.com · shishax.com · Soporte: support.shishax.com

Vendedor

HOOKAIN GmbH · Grüner Brunnenweg 146 · 50827 Köln · Alemania
Teléfono: +49 221 999 88 111 · Correo electrónico: b2b@hookain-tobacco.com

Versión: 27/09/2026, versión 1. Datos según el fabricante; las imágenes pueden diferir del producto. El tabaco no está incluido.