Sicherheitshinweise

Darkside D-Heater Pro · Heat Management Device (HMD) für den Shisha-Kopf

Lies diese Hinweise vor der ersten Nutzung und bewahre sie auf. Die Kurzanleitung zum D-Heater Pro erreichst du über den QR-Code oben rechts.
Kurzanleitung D-Heater Pro: https://documents.hookain.de/manual/darkside/d-heater-pro/de/darkside-d-heater-pro-kurzanleitung-de-v2.pdf

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der D-Heater Pro ist ein Heat Management Device für den Shisha-Kopf: Er nimmt glühende Shisha-Kohle auf und gibt ihre Hitze an den Tabak ab. Nur für Erwachsene. Nicht für andere Zwecke verwenden.

Hitze und Verbrennungen

- Der D-Heater Pro wird während der Session sehr heiß – Gehäuse, Deckel und Innenfläche. Nur mit einer Kohlezange anfassen.
- Nach der Session bleibt er lange heiß. Erst nach vollständigem Abkühlen anfassen, reinigen oder verstauen.
- Den heißen D-Heater Pro nur auf einer hitzebeständigen, nicht brennbaren Unterlage ablegen – nie auf Holz, Kunststoff, Textilien oder Glas.
- Nicht mit Wasser abschrecken: Heißes Wasser kann spritzen und Verbrühungen verursachen.

Kohle und Brandgefahr

- Nur vollständig durchgeglühte Shisha-Kohle einlegen und die Kohle nur mit einer Kohlezange bewegen.
- Der D-Heater Pro muss gerade und sicher auf dem Kopf aufliegen. Liegt er schief oder wackelt er, nicht benutzen. Lüftungsschlitze nicht abdecken.
- Die Shisha mit aufgesetztem D-Heater Pro stabil auf eine ebene, hitzebeständige Fläche stellen, mit Abstand zu brennbaren Gegenständen.
- Nie unbeaufsichtigt lassen, solange Kohle im D-Heater Pro glüht. Die Shisha in dieser Zeit nicht tragen oder kippen.
- Asche und Kohlereste erst vollständig erkaltet entsorgen.

Kohlenmonoxid (CO)

- Glühende Kohle bildet Kohlenmonoxid (CO). Das Gas ist unsichtbar, geruchlos und giftig.
- Nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien verwenden. Nie in kleinen, geschlossenen Räumen, in Fahrzeugen, Zelten oder Wohnwagen.
- Ein CO-Melder im Raum gibt dir zusätzliche Sicherheit.
- Bei Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder Benommenheit sofort aufhören, an die frische Luft gehen und ärztliche Hilfe holen; im Notfall 112 anrufen.

Kinder und Haustiere

- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren benutzen und aufbewahren. Kinder dürfen nicht mit dem D-Heater Pro, Kohle oder Shisha-Zubehör spielen.

Entsorgung

Der D-Heater Pro ist aus Aluminium: über die Metallsammlung oder den Wertstoffhof entsorgen. Asche nur vollständig erkaltet in den Restmüll geben.

Hersteller: LLC Darkside (Darkside Tobacco) · Moskau · Russische Föderation · E-Mail: info@darksidehookah.com · darksidehookah.com
Verantwortliche Person in der EU: Darkside Europe GmbH · Lise-Meitner-Straße 39-41 · 10589 Berlin · Deutschland · E-Mail: officede@d-tabak.com
Händler: Hookain Onlineshop GmbH · Grüner Brunnenweg 146 · 50827 Köln · Deutschland · Telefon: +49 221 999 88 112 · E-Mail: kontakt@hookain.de · hookain.de
Stand: 08.10.2026, Version 2. Abbildungen können vom Produkt abweichen.