Sicherheitshinweise

Darkside EVO (Shisha-Set mit Glasbowl) · Darkside PRO (Shisha ohne Glasbowl)

Lies diese Hinweise vor der ersten Nutzung und bewahre sie auf. Sie gelten für die Darkside EVO in allen Farben und für die Darkside PRO zusammen mit der Glasbowl, die du dafür ausgewählt hast. Aufbau, Bedienung und Reinigung stehen in der Bedienungsanleitung deiner Shisha – die QR-Codes am Ende führen dich direkt dorthin.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Darkside EVO und Darkside PRO sind zum Rauchen von Shisha-Tabak (Wasserpfeifentabak) mit Shisha-Kohle bestimmt, immer mit Wasser in der Glasbowl. Nur für Erwachsene. Kopf, Kohle und Tabak sind nicht im Lieferumfang; bei der PRO auch die Glasbowl nicht.

Allgemein

- Nur für Erwachsene. Shisha, Zubehör, Kohle und Tabak außer Reichweite von Kindern und Haustieren benutzen und aufbewahren.
- Nur bestimmungsgemäß verwenden: zum Rauchen von Shisha-Tabak mit Shisha-Kohle, immer mit Wasser in der Glasbowl.
- Vor jeder Nutzung Glasbowl, Rauchsäule, Schlauch, Mundstück und Dichtungen auf Schäden prüfen. Beschädigte Teile nicht benutzen.
- Teile nicht verändern und nicht mit Werkzeug nachbearbeiten.

Kohle, Hitze und Brandgefahr

- Glühende Kohle, Kopf, HMD und Kohleteller werden sehr heiß und bleiben nach der Session lange heiß. Kohle nur mit einer Kohlezange bewegen, heiße Teile erst nach dem Abkühlen anfassen.
- Kohle nur auf einem geeigneten Kohleanzünder vollständig durchglühen lassen und die Gebrauchshinweise der Kohle und des Anzünders beachten.
- Die Shisha stabil und aufrecht auf eine ebene, hitzebeständige Fläche stellen – mit Abstand zu Vorhängen, Papier, Textilien und anderen brennbaren Gegenständen. Nicht auf Teppich oder weiche Unterlagen stellen.
- Nie unbeaufsichtigt rauchen und glühende Kohle nie unbeaufsichtigt lassen. Während der Session die Shisha nicht anheben, kippen oder tragen.
- Fällt Glut herunter, sofort mit der Kohlezange aufnehmen.
- Asche und Kohlereste erst entsorgen, wenn sie vollständig erkaltet sind – am besten in einem nicht brennbaren Behälter.

Kohlenmonoxid (CO)

- Glühende Kohle bildet Kohlenmonoxid (CO). Das Gas ist unsichtbar, geruchlos und giftig.
- Nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien verwenden. Nie in kleinen, geschlossenen Räumen, in Fahrzeugen, Zelten oder Wohnwagen.
- Ein CO-Melder im Raum gibt dir zusätzliche Sicherheit.
- Bei Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder Benommenheit sofort aufhören, an die frische Luft gehen und ärztliche Hilfe holen; im Notfall 112 anrufen.

Glasbowl

- Die Glasbowl ist aus Glas und kann brechen. Vor jeder Nutzung auf Risse und Absplitterungen prüfen; beschädigtes Glas nicht weiter verwenden.
- Keine glühende Kohle und keine heißen Teile auf oder an die Glasbowl legen. Kein kochendes Wasser einfüllen und das Glas keinen starken Temperaturwechseln aussetzen.
- Nur Wasser einfüllen – keinen Alkohol und keine anderen brennbaren Flüssigkeiten.
- Die Shisha nur abgekühlt bewegen und dabei immer an der Glasbowl unterstützen. Nicht an Schlauch, Kopf oder Kohleteller anheben.
- Scherben nur mit Handschuhen aufnehmen.

Kinder und Haustiere

- Kinder dürfen weder rauchen noch mit Shisha, Kohle oder Zubehör spielen.
- Kleinteile wie Diffusor, Dichtungen und Ventile können verschluckt werden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Shisha so aufstellen, dass niemand am Schlauch hängen bleibt und sie umreißt.

Reinigung

- Erst reinigen, wenn Kopf, Kohleteller und Kohle vollständig abgekühlt sind und die Kohle sicher entsorgt ist.
- Glasbowl mit klarem Wasser und einer Flaschenbürste reinigen; keine Scheuermittel, die das Glas verkratzen.
- Alle Teile vollständig trocknen lassen, bevor du die Shisha zusammensetzt oder verstaust.

Entsorgung

- Rauchsäule, Tauchrohr und Kohleteller sind aus Metall: über die Metallsammlung oder den Wertstoffhof entsorgen.
- Eine zerbrochene Glasbowl gehört nicht ins Altglas, sondern in den Restmüll. Scherben vorher sicher einpacken.
- Schlauch, Mundstück, Dichtungen und Diffusor über den Restmüll entsorgen, die Verpackung über die Papier- und Verpackungssammlung.
- Asche und Kohlereste nur vollständig erkaltet in den Restmüll geben.

Bedienungsanleitungen

Bedienungsanleitung Darkside EVO
https://documents.hookain.de/manual/darkside/evo/de/darkside-evo-bedienungsanleitung-de-v2.pdf

Bedienungsanleitung Darkside PRO
https://documents.hookain.de/manual/darkside/pro/de/darkside-pro-bedienungsanleitung-de-v2.pdf

Hersteller

LLC Darkside (Darkside Tobacco) · Moskau · Russische Föderation
E-Mail: info@darksidehookah.com · darksidehookah.com

Verantwortliche Person in der EU

Darkside Europe GmbH · Lise-Meitner-Straße 39-41 · 10589 Berlin · Deutschland
E-Mail: officede@d-tabak.com

Händler

Hookain Onlineshop GmbH · Grüner Brunnenweg 146 · 50827 Köln · Deutschland
Telefon: +49 221 999 88 112 · E-Mail: kontakt@hookain.de · hookain.de

Stand: 08.10.2026, Version 2. Abbildungen können vom Produkt abweichen.