Sicherheits- und Batteriehinweise

ShishaX VOLTA (elektrischer Shisha-Kopf) und ShishaX VOLTA Akku

Lies diese Hinweise vor der ersten Nutzung und bewahre sie auf. Die vollständige Bedienungsanleitung findest du unter documents.hookain.de/manual/shishax/volta/de/shishax-volta-bedienungsanleitung-de-v2.pdf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Nur als Wärmequelle für normalen Shisha-Tabak auf einer Shisha (Wasserpfeife) verwenden, mit den Original-Keramikkammern und -Metallsieben von ShishaX. Nicht für andere Stoffe, nicht als Heiz- oder Kochgerät und nicht für andere Zwecke verwenden. Nur für Erwachsene. Tabak ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Vor der ersten Nutzung

- Bodenkappe abschrauben, Akku herausziehen, Isolierfolie zwischen Akkukontakten und Gerät entfernen, Akku einsetzen und die Bodenkappe fest zuschrauben.
- Akku vollständig laden. Gerät, Dichtung, Akku und Kabel auf Schäden prüfen.

Allgemein

- Nur für Erwachsene. Gerät, Akku und Zubehör außer Reichweite von Kindern und Haustieren benutzen und aufbewahren.
- Nur bestimmungsgemäß verwenden: als Wärmequelle für normalen Shisha-Tabak auf einer Shisha, mit Original-Keramikkammern und -Sieben.
- Vor jeder Nutzung Gehäuse, Deckel, Dichtung, Akku und Kabel auf Schäden prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht benutzen.
- Gerät und Akku nicht öffnen, nicht verändern und nicht selbst reparieren.

Hitze und Brandgefahr

- Deckel, Heizkammer und Keramikkammer werden sehr heiß und bleiben nach der Session lange heiß, auch wenn das Display dunkel ist. Nicht berühren. Die Keramikkammer erst nach dem Abkühlen und nur mit einer Pinzette entnehmen.
- Die Shisha auf eine stabile, ebene, hitzebeständige Fläche stellen, mit Abstand zu brennbaren Gegenständen wie Vorhängen, Papier oder Textilien. Das Gerät nicht abdecken.
- Das Gerät während der Nutzung nicht kippen, umdrehen oder herumtragen und nie unbeaufsichtigt betreiben.
- Vor der ersten Nutzung die Isolierfolie zwischen Akku und Gerät entfernen und die Bodenkappe danach fest zuschrauben.
- Riecht es nach verbranntem Kunststoff oder Metall, tritt Rauch aus dem Gehäuse aus oder wird es ungewöhnlich heiß: sofort ausschalten, Kabel ziehen, abkühlen lassen und nicht weiter benutzen.
- Für ausreichende Belüftung des Raums sorgen.

Wasser und Reinigung

- Das Gerät ist nicht wasserdicht: nie abspülen, nie in Wasser oder Reinigungsmittel tauchen, nie in die Spülmaschine geben. Keine Flüssigkeit in Heizkammer oder Buchsen gelangen lassen.
- Vor jeder Reinigung ausschalten und mindestens 30 Minuten abkühlen lassen; vor der gründlichen Reinigung den Akku entnehmen.
- Nicht mit nassen Händen bedienen, anschließen oder laden.

Akku (Lithium-Ionen)

- Nur Original-Akkus von ShishaX für den ShishaX VOLTA verwenden.
- Nur mit geeigneten USB-C-Netzteilen (5 V/5 A, 9 V/3 A oder 12 V/3 A) und einem unbeschädigten Kabel laden. Auf einer nicht brennbaren Unterlage, bei Raumtemperatur und nicht unbeaufsichtigt laden, nicht über Nacht.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen, in praller Sonne oder im heißen Auto laden oder lagern; Lagertemperatur 0–40 °C.
- Akku nicht öffnen, quetschen, durchstechen, fallen lassen, kurzschließen, ins Feuer werfen oder nass werden lassen. Kontakte nicht mit Metallteilen wie Schlüsseln oder Münzen in Berührung bringen; einen losen Akku nur mit abgedeckten Kontakten transportieren.
- Einen beschädigten, verformten, aufgeblähten, ungewöhnlich heißen oder riechenden Akku nicht mehr laden oder benutzen. Auf eine nicht brennbare Fläche legen, abkühlen lassen und bei einer Sammelstelle abgeben.
- Tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.
- Bei Flugreisen die Vorgaben der Fluggesellschaft für Lithium-Ionen-Akkus beachten (Akkudaten: 10,95 V, 5.000 mAh, 54,75 Wh, laut Hersteller).

Funk

- Das Gerät nutzt Bluetooth und WLAN (2,4 GHz). Wo Funk verboten ist, Bluetooth und WLAN in den Geräte-Einstellungen ausschalten.

Entsorgung



Gerät und Akku nicht in den Hausmüll. Akku entnehmen, Kontakte abkleben und beides getrennt bei einer kommunalen Sammelstelle oder einer Rücknahmestelle des Handels abgeben (ElektroG, BattDG). Vorher das Gerät aus deinem ShishaX-Konto entfernen.

Hersteller

ShishaX · SHX Corporation · 1602 Lockness Place · Torrance, CA 90501 · USA
Telefon: +1 908 947 8590 · E-Mail: sales@shishax.com · shishax.com · Support: support.shishax.com

Händler

HOOKAIN GmbH · Grüner Brunnenweg 146 · 50827 Köln · Deutschland
Telefon: +49 221 999 88 111 · E-Mail: b2b@hookain-tobacco.com

Stand: 27.09.2026, Version 2. Angaben laut Hersteller; Abbildungen können vom Produkt abweichen. Tabak ist nicht im Lieferumfang enthalten.