Indicaciones de seguridad y de la batería

ShishaX VOLTA (cazoleta eléctrica para cachimba) y batería ShishaX VOLTA

Lee estas indicaciones antes del primer uso y guárdalas. El manual de instrucciones completo está en documents.hookain.de/manual/shishax/volta/es/shishax-volta-bedienungsanleitung-es-v2.pdf.

Uso previsto

Úsalo solo como fuente de calor para tabaco de cachimba normal sobre una cachimba, con las cámaras de cerámica y rejillas metálicas originales de ShishaX. No lo uses con otras sustancias, como calefactor o para cocinar, ni para ningún otro fin. Solo para adultos. El tabaco no está incluido.

Antes del primer uso

- Desenrosca la tapa inferior, saca la batería, retira la lámina aislante entre los contactos de la batería y el aparato, coloca la batería y enrosca bien la tapa inferior.
- Carga la batería por completo. Comprueba que el aparato, la junta, la batería y el cable no estén dañados.

General

- Solo para adultos. Usa y guarda el aparato, la batería y los accesorios fuera del alcance de niños y mascotas.
- Úsalo solo para lo previsto: como fuente de calor para tabaco de cachimba normal sobre una cachimba, con cámaras de cerámica y rejillas originales.
- Antes de cada uso, comprueba que la carcasa, la tapa, la junta, la batería y el cable no estén dañados. No uses un aparato dañado.
- No abras, modifiques ni repares tú mismo el aparato ni la batería.

Calor y riesgo de incendio

- La tapa, la cámara de calor y la cámara de cerámica se calientan mucho y siguen calientes mucho tiempo después de la sesión, aunque la pantalla esté apagada. No las toques. Saca la cámara de cerámica solo cuando se haya enfriado y siempre con unas pinzas.
- Coloca la cachimba sobre una superficie estable, plana y resistente al calor, lejos de objetos inflamables como cortinas, papel o tejidos. No tapes el aparato.
- No inclines, no pongas boca abajo ni lleves de un lado a otro el aparato mientras lo usas, y nunca lo dejes funcionando sin vigilancia.
- Antes del primer uso, retira la lámina aislante entre la batería y el aparato y enrosca después bien la tapa inferior.
- Si huele a plástico o metal quemado, sale humo de la carcasa o se calienta de forma anormal: apágalo de inmediato, desconecta el cable, deja que se enfríe y no lo sigas usando.
- Procura que la estancia esté bien ventilada.

Agua y limpieza

- El aparato no es resistente al agua: no lo enjuagues nunca, no lo sumerjas en agua ni en productos de limpieza y no lo metas en el lavavajillas. Evita que entre líquido en la cámara de calor o en los puertos.
- Antes de cada limpieza, apágalo y deja que se enfríe al menos 30 minutos; antes de la limpieza a fondo, saca la batería.
- No lo manejes, conectes ni cargues con las manos mojadas.

Batería (iones de litio)

- Usa solo baterías originales de ShishaX para el ShishaX VOLTA.
- Carga solo con cargadores USB-C adecuados (5 V/5 A, 9 V/3 A o 12 V/3 A) y un cable en buen estado. Carga sobre una superficie no inflamable, a temperatura ambiente y nunca sin vigilancia, no durante la noche.
- No cargues ni guardes la batería cerca de fuentes de calor, a pleno sol ni en un coche caliente; temperatura de almacenamiento de 0–40 °C.
- No abras, aplastes, perfores, dejes caer, cortocircuites, tires al fuego ni mojes la batería. Mantén los contactos lejos de objetos metálicos como llaves o monedas; transporta una batería suelta solo con los contactos cubiertos.
- No cargues ni uses una batería dañada, deformada, hinchada, anormalmente caliente o que huela. Déjala sobre una superficie no inflamable, deja que se enfríe y llévala a un punto de recogida.
- Si sale líquido de la batería, evita el contacto con la piel y los ojos; en caso de contacto, enjuaga con abundante agua y consulta a un médico.
- Si viajas en avión, respeta las normas de la aerolínea para baterías de iones de litio (datos de la batería: 10,95 V, 5.000 mAh, 54,75 Wh, según el fabricante).

Radio

- El aparato usa Bluetooth y wifi (2,4 GHz). Donde esté prohibido el uso de radiofrecuencia, desactiva el Bluetooth y el wifi en los ajustes del aparato.

Eliminación



No tires el aparato ni la batería con la basura doméstica. Saca la batería, cubre los contactos con cinta y entrega ambos por separado en un punto limpio o en un punto de recogida de un comercio (Directiva RAEE 2012/19/UE, Reglamento (UE) 2023/1542). Antes, elimina el aparato de tu cuenta de ShishaX.

Fabricante

ShishaX · SHX Corporation · 1602 Lockness Place · Torrance, CA 90501 · EE. UU.
Teléfono: +1 908 947 8590 · Correo electrónico: sales@shishax.com · shishax.com · Soporte: support.shishax.com

Vendedor

HOOKAIN GmbH · Grüner Brunnenweg 146 · 50827 Köln · Alemania
Teléfono: +49 221 999 88 111 · Correo electrónico: b2b@hookain-tobacco.com

Versión: 27/09/2026, versión 1. Datos según el fabricante; las imágenes pueden diferir del producto. El tabaco no está incluido.