Arcbear Pro 15000

Gebrauchsanweisung · Starter Kit

Basisgerät und vorgefüllter Pod liegen gemeinsam im Paket. Die Sorte wählst du beim Kauf.

Lieferumfang und Funktion

Basisgerät mit 1000-mAh-Akku, Display, USB-C-Anschluss, ECO 12 W und BOOST 20 W.

Vorgefüllter Liquid-Pod in der gewählten Sorte, 10 ml, sowie Leerpod mit Dual Mesh Coil.

Vor dem Zusammensetzen

Erkenne zuerst die drei Teile: Basisgerät, gefüllter Liquid-Pod und Leerpod mit Coil. Beim Starter Kit wählst du keine Gerätefarbe aus.

Pod und Basisgerät verbinden

1. Die Teile erkennen: Zum Pod gehören der gefüllte Liquid-Pod und der Leerpod mit Coil. Der Akkuträger ist das Basisgerät.

2. Pod-Teile verbinden: Drücke den Leerpod in den Liquid-Pod, bis du ein Klicken hörst. Danach liegt der Leerpod ohne sichtbaren Spalt am Liquid-Pod an.

3. Einheit ins Gerät setzen: Stecke die verbundene Einheit auf das Basisgerät. Sie sitzt, wenn Pod und Gerät bündig abschließen und sich die Einheit nicht seitlich bewegen lässt.

Laden und Leistungsmodi

Geladen wird über den USB-C-Anschluss des Basisgeräts. Den Ladestand siehst du auf dem Display.

Lade nur unter Aufsicht und auf einer nicht brennbaren Unterlage. Nicht abdecken und nicht in der Nähe von Hitzequellen oder in direkter Sonne laden.

Am Gerät stehen ECO mit 12 W und BOOST mit 20 W zur Wahl.

Mundstück und Podwechsel

Sichtbare Rückstände am Mundstück kannst du mit einem trockenen Tuch abwischen. Fertig ist es, wenn die Oberfläche wieder frei davon ist.

Beim Podwechsel tauschst du Liquid-Pod und Leerpod gemeinsam aus. Die Dual Mesh Coil sitzt fest im Leerpod; eine einzelne Ersatzcoil brauchst du nicht.

Sicher verwenden

Hinweise für Starter Kit

Abgabe nur an Erwachsene

Die Abgabe dieses Artikels ist nur an Personen ab 18 Jahren zulässig. Das Alter wird bei der Zustellung überprüft.

Gefahren- und Sicherheitshinweise zum Liquid



Achtung

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P330 Mund ausspülen.

P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften zuführen.

Gerät und Akku

Prüfe Gerät und Pod vor der Verwendung auf Schäden. Bei Undichtigkeit, ungewöhnlichem Geschmack oder starker Wärmeentwicklung nicht weiter benutzen.

Das Gerät nicht öffnen, zerlegen oder manipulieren. Den Akku nicht kurzschließen und nicht ins Feuer werfen. Bei Beschädigung, Verformung oder aufgeblähtem Akku nicht weiter benutzen.

Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Kontakte trocken und frei von Schmutz halten. Nicht unter Wasser reinigen; das Gerät trocken lagern.

Hinweis zu Batterien und Akkus

Dieser Artikel enthält eine Batterie oder einen Akku. Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll — Sie sind gesetzlich verpflichtet, sie an einer Sammelstelle oder bei uns zurückzugeben.

Geltungsbereich

Diese Anleitung gilt für die 19 unten genannten Starter-Kit-Sorten. Nikotinangaben und zusätzliche Hinweise auf deiner Verpackung beachten.

Apple Ice, Banana Pineapple, Blackberry Ice, Blue Razz, Blueberry, Blueberry Mint, Cherry Cola, Cherry Ice, Chewy Watermelon, Citrus Tonic, Grape, Ice Mint, Kiwi Passionfruit Guava, Lemon Lime, Mango Fizz, Orange, Strawberry Ice, Vimbull Apricot Peach, Watermelon Ice.

Eigene Bedienhilfe des Hookain Onlineshops. Diese PDF ist kein Herstelleroriginal und kein Sicherheitsdatenblatt. Kennzeichnung und Hinweise auf der Produktverpackung ebenfalls beachten.