Kurzanleitung

Darkside D-Heater Pro · Heat Management Device (HMD) für den Shisha-Kopf

Der D-Heater Pro ist ein Heat Management Device (HMD): Er sitzt auf dem Shisha-Kopf, nimmt die Kohlen auf und verteilt ihre Hitze gleichmäßig auf den Tabak – ohne Alufolie. Lies vor der ersten Nutzung die Sicherheitshinweise (QR-Code oben rechts).
Sicherheitshinweise D-Heater Pro: https://documents.hookain.de/safety/darkside/d-heater-pro/de/darkside-d-heater-pro-sicherheitshinweise-de-v2.pdf



1 Kopf vorbereiten
Shisha-Tabak locker in deinen Kopf füllen und den Kopf auf die Shisha setzen. Alufolie brauchst du nicht.



2 Aufsetzen
D-Heater Pro gerade auf den Kopf setzen. Er muss sicher und eben aufliegen und darf nicht wackeln.



3 Kohle anzünden
Shisha-Kohle auf einem Kohleanzünder vollständig durchglühen lassen.



4 Kohlen einlegen
Deckel abnehmen und die glühenden Kohlen mit der Kohlezange auf die gerillte Innenfläche legen.



5 Deckel aufsetzen
Deckel wieder aufsetzen. Er hält die Hitze im D-Heater Pro; die Lüftungsschlitze in der Seitenwand sorgen für Luftzirkulation.



6 Anrauchen
Ein paar Minuten anrauchen, bis der Rauch dicht und gleichmäßig kommt. Dann regelst du die Hitze wie unten beschrieben.

Hitze steuern

- **Mehr Hitze:** eine Kohle dazulegen oder den Deckel länger aufgesetzt lassen.
- **Weniger Hitze:** den Deckel kurz abnehmen oder eine Kohle mit der Zange herausnehmen.
- Die Lüftungsschlitze in der Seitenwand nie abdecken.

Nach der Session

Kohlen mit der Zange in einen nicht brennbaren Behälter legen. Den D-Heater Pro mit der Zange vom Kopf nehmen und auf einer hitzebeständigen Unterlage vollständig abkühlen lassen – erst dann anfassen.

Reinigung

- Erst reinigen, wenn der D-Heater Pro vollständig abgekühlt ist.
- Asche ausklopfen und Innenfläche, Deckel und Lüftungsschlitze mit einem weichen Pinsel oder trockenen Tuch säubern.
- Rückstände mit einem feuchten Tuch abwischen und gut trocknen lassen.
- Keine Scheuermittel, keine Drahtbürste und nicht in die Spülmaschine – so schonst du die galvanische Beschichtung.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Der D-Heater Pro wird sehr heiß und bleibt nach der Session lange heiß. Nur mit der Kohlezange anfassen.
- Nur auf einer hitzebeständigen Unterlage ablegen. Nie unbeaufsichtigt lassen, solange Kohle darin glüht.
- Glühende Kohle bildet Kohlenmonoxid: nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren. Nur für Erwachsene.

Hersteller: LLC Darkside (Darkside Tobacco) · Moskau · Russische Föderation · E-Mail: info@darksidehookah.com · darksidehookah.com
Verantwortliche Person in der EU: Darkside Europe GmbH · Lise-Meitner-Straße 39-41 · 10589 Berlin · Deutschland · E-Mail: officede@d-tabak.com
Händler: Hookain Onlineshop GmbH · Grüner Brunnenweg 146 · 50827 Köln · Deutschland · Telefon: +49 221 999 88 112 · E-Mail: kontakt@hookain.de · hookain.de
Stand: 08.10.2026, Version 2. Abbildungen können vom Produkt abweichen.